

**GB** Quick Setup Guide

**IT** Guida rapida all'installazione

**ES** Guía de Configuración Rápida

**2**
**GB** Loading Paper

**FR** Chargement du papier

**ES** Cargando papel

**DE** Kurzanleitung zur Einrichtung

**FR** Guide d'installation rapide

**PT** Guia de Configuração Rápida

**DE** Einlegen des Papiers

**IT** Caricare la carta

**PT** Carregando Papel

**RO** Ghid de instalare rapidă

**PL** Instrukcja szybkiej instalacji

**CZ** Stručná příručka

**RO** Încărcarea hârtiei

**PL** Ładowanie papieru


**GR** Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

**HU** Gyors beállítási útmutató




**GR** Τοποθέτηση χαρτιού

**HU** Papír betöltése


- GB** Unpacking
- DE** Auspacken
- FR** Déballage
- IT** Apertura della confezione
- ES** Desembalaje
- PT** Extrairindo arquivos
- RO** Despachetarea
- PL** Rozpakowanie
- CZ** Vybalení
- GR** Αποσυσκευασία
- CZ** Kicsomagolás



<b>1</b>	<b>GB</b> Installing the toner cartridge	<b>FR</b> Installation de la cartouche de toner	<b>ES</b> Instalación del cartucho de tóner	<b>3</b>	<b>GB</b> Connecting Cable	<b>FR</b> Câble de raccordement	<b>ES</b> Cable de Conexión
<b>DE</b>	<b>Einsetzen der Tonerkartusche</b>	<b>IT</b> Installare la cartuccia del toner laser	<b>PT</b> Instalando o cartucho de toner	<b>DE</b>	<b>Verbindungskabel</b>	<b>IT</b> Collegamento di alimentazione	<b>PT</b> Conectando Cabo
<b>RO</b>	<b>Instalarea cartușului de toner</b>	<b>PL</b> Instalacja pojemnika z tonerem	<b>CZ</b> Instalace tonerového zásobníku	<b>RO</b>	<b>Conectare Cablu</b>	<b>PL</b> Podłączanie przewodu	<b>CZ</b> Podłączanie przewodu
<b>GR</b>	<b>Εγκατάσταση της κασέτας του αναλωσίμου</b>	<b>HU</b> A tonerkazetta behelyezése		<b>GR</b>	<b>Kábeládó σύνδεσης</b>	<b>HU</b> csatlakozó kábel	



# Guide to one-click install Windows printer driver

**GB** Please choose one of the methods below to install printer driver

**DE** Bitte wählen Sie eine der folgenden Methoden, um den Druckertreiber zu installieren

**FR** Veuillez choisir l'une des méthodes ci-dessous pour installer le pilote d'imprimante

**GR** Επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εγκαταστήσετε τον οδηγό του εκτυπωτή

**IT** Si prega di scegliere uno dei metodi sottostanti per installare il driver della stampante

**ES** Por favor, elija uno de los métodos siguientes para instalar el driver de la impresora

**PT** Por favor, escolha um dos métodos abaixo para instalar o driver da impressora

**HU** A nyomtatóillesztő-program telepítéséhez válassza az alábbi módszerek egyikét

**RO** Vă rugăm să alegeti una dintre metodele de mai jos pentru a instala driverul de imprimantă

**PL** Wybierz jedną z poniższych metod instalacji sterownika drukarki

**CZ** Prosím, vyberte jeden ze způsobů níže k instalaci ovladače tiskárny

**GB** Install USB printer driver (applicable to all models)

**DE** USB-Druckertreiber installieren (gilt für alle Modelle)

**FR** Installez le pilote d'imprimante USB (applicable à tous les modèles)

**GR** Εγκαταστήστε τον οδηγό του εκτυπωτή μέσω USB (ισχύει για όλα τα μοντέλα)

**IT** Installare il driver della stampante USB (applicabile a tutti i modelli)

**ES** Instale el driver de la impresora para USB (aplicable a todos los modelos)

**PT** Instale o driver de impressora USB (aplicável a todos os modelos)

**HU** USB nyomtatóillesztő-program telepítése (minden modellre alkalmazható)

**RO** Instalați driverul de imprimantă USB (aplicabil pentru toate modelele)

**PL** Instaluj sterownik drukarki USB (dla wszystkich modeli)

**CZ** Nainstalujte ovladač USB tiskárny (platí pro všechny modely)

Method I  
Methode I  
Método I  
Método I  
Método I  
Método I  
Metoda I  
Méthodoc I  
módszer I



The image shown here is for reference only. If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.

Method II  
Methode II  
Método II  
Método II  
Método II  
Método II  
Metoda II  
Méthodoc II  
módszer II



Please connect PC with printer via USB cable

Method III (A)  
Methode III (A)  
Método III (A)  
Método III (A)  
Método III (A)  
Metoda III (A)  
Méthodoc III (A)  
módszer III (A)



1. Please connect PC to router via network cable

2. Please connect the printer with the same router via network cable

Method III (B)  
Methode III (B)  
Método III (B)  
Método III (B)  
Metoda III (B)  
Méthodoc III (B)  
módszer III (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über WLAN mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur via Wi-Fi

Εγκαταστήστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω Wi-Fi

Method IV (A)  
Methode IV (A)  
Método IV (A)  
Método IV (A)  
Metoda IV (A)  
Méthodoc IV (A)  
módszer IV (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method IV (B)  
Methode IV (B)  
Método IV (B)  
Método IV (B)  
Metoda IV (B)  
Méthodoc IV (B)  
módszer IV (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via wired network

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου

Method V (A)  
Methode V (A)  
Método V (A)  
Método V (A)  
Metoda V (A)  
Méthodoc V (A)  
módszer V (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method V (B)  
Methode V (B)  
Método V (B)  
Método V (B)  
Metoda V (B)  
Méthodoc V (B)  
módszer V (B)




Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου


Method VI (A)  
Methode VI (A)  
Método VI (A)  
Método VI (A)  
Metoda VI (A)  
Méthodoc VI (A)  
módszer VI (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method VI (B)  
Methode VI (B)  
Método VI (B)  
Método VI (B)  
Metoda VI (B)  
Méthodoc VI (B)  
módszer VI (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via wired network

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου

Method VII (A)  
Methode VII (A)  
Método VII (A)  
Método VII (A)  
Metoda VII (A)  
Méthodoc VII (A)  
módszer VII (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method VII (B)  
Methode VII (B)  
Método VII (B)  
Método VII (B)  
Metoda VII (B)  
Méthodoc VII (B)  
módszer VII (B)




Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου

Method VIII (A)  
Methode VIII (A)  
Método VIII (A)  
Método VIII (A)  
Metoda VIII (A)  
Méthodoc VIII (A)  
módszer VIII (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method VIII (B)  
Methode VIII (B)  
Método VIII (B)  
Método VIII (B)  
Metoda VIII (B)  
Méthodoc VIII (B)  
módszer VIII (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου


Method IX (A)  
Methode IX (A)  
Método IX (A)  
Método IX (A)  
Metoda IX (A)  
Méthodoc IX (A)  
módszer IX (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method IX (B)  
Methode IX (B)  
Método IX (B)  
Método IX (B)  
Metoda IX (B)  
Méthodoc IX (B)  
módszer IX (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου

Method X (A)  
Methode X (A)  
Método X (A)  
Método X (A)  
Metoda X (A)  
Méthodoc X (A)  
módszer X (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method X (B)  
Methode X (B)  
Método X (B)  
Método X (B)  
Metoda X (B)  
Méthodoc X (B)  
módszer X (B)



Install wireless network printer driver (applicable to Wi-Fi models) and connect PC to router via Wi-Fi

Installieren Sie den Druckertreiber für WLAN-Netzwerke (Gilt für alle WLAN-Modelle) und verbinden Sie den PC über ein kabelgebundenes Netzwerk mit dem Router

Installer le pilote d'imprimante à réseau sans fil (applicable aux modèles Wi-Fi) et connecter le PC au routeur par réseau filaire

Συνδέστε τον οδηγό εκτυπωτή ασύρματου δικτύου (που ισχύει για μοντέλα Wi-Fi) και συνδέστε τον H/Y στο ρούτερ μέσω ενσύρματου δικτύου

Method XI (A)  
Methode XI (A)  
Método XI (A)  
Método XI (A)  
Metoda XI (A)  
Méthodoc XI (A)  
módszer XI (A)



1. Please connect PC to router via Wi-Fi

2. Please connect the printer with the same router via USB cable

Method XI (B)  
Methode XI (B)  
Método XI (B)  
Método XI (